



钢管网围墙制作安装（参考已建钢管网围墙做法）

1. 原围墙柱植筋 20，每根柱不少于三个点焊接固定
2. 主立柱 $\Phi 65 \times 3.0$ 热镀锌钢管，横杆热镀锌 $\Phi 50 \times 2.0$ 钢管
3. 安装绿色浸塑镀锌钢网 $\Phi 3 \times 50 \times 50$ ，镀锌扁钢 15×2 压条固定钢网
4. 焊接口刷防锈底漆一遍，面刷铝银油二遍

